

COOL CARE PLUS[®]

5-IN-1 CLIPPER SPRAY

AEROSOL 5-EN-1 PARA MÁQUINAS DE CORTE

VAPORISATEUR POUR TONDEUSE 5-EN-1



5-in-one Clipper Spray

Coolant • disinfectant • lubricant • cleaner • rust preventative

Aerosol 5-en-1 para máquinas de corte

Refrigerante • desinfectante • lubricante • limpiador • antióxido

Vaporisateur pour tondeuse 5-en-1

Líquido de refrigeramiento • desinfectant • lubricant • nettoyant • antirouille



Item #: **12520** (6 oz. can)

Can UPC: **0 40102 12520 1**

Case GTIN: **1 00 40102 12520 8**

Can Dimensions:

7.75" H x 2.25" W x 2.25" D (0.6 lbs.)

Case Dimensions:

8.3" H x 4.8" W x 4.75" D

Standard Pack Quantity: **4**

Shipping Weight: **2.5 lbs.**

Made in USA of domestic and foreign parts

- Easy to use spray – perfect for maintaining clipper and trimmer blades at home

- 5-in-1 coolant, disinfectant, lubricant, cleaner and rust preventative

- 6 oz. can design with high-pressure comfort tip nozzle – no need to remove blade from the clipper

To cool, clean and lubricate blades:

During use, turn clipper off occasionally and spray blade to remove stray hairs, dust particles and cool the metal. Use regularly to keep blades lubricated.

To disinfect blades:

After each use, clean blades to remove hair and other organic soil. Turn clipper off, hold can upright 5 to 8 inches from blades. Spray teeth of blades until wet. Keep surface wet for 10 minutes. Allow to air dry.

- Aerosol fácil de usar: ideal para el mantenimiento en el hogar de las cuchillas de las máquinas de corte y acabado

- Producto 5-en-1: refrigerante, desinfectante, lubricante, limpiador y antióxido

- Diseño de pulverizador de 6 oz. (170 g) con boquilla de alta presión para facilitar el uso; no es necesario desmontar la cuchilla de la máquina de corte

Para enfriar, limpiar y lubricar las hojas:

Durante el uso, apague la recortadora ocasionalmente y rocíe la hoja para eliminar pelos sueltos y partículas de polvo, y para enfriar el metal. Use con regularidad para mantener las hojas lubricadas.

Para desinfectar las cuchillas:

Después de cada uso, limpie las cuchillas para eliminar el pelo y otra suciedad orgánica. Apague la máquina de corte y sujete el pulverizador en posición vertical a una distancia de 5 a 8 pulgadas (12.7 a 20.3 cm) de las cuchillas. Rocíe los dientes de las cuchillas hasta que queden húmedos. Mantenga la superficie húmeda durante 10 minutos. Permita que se seque al aire.

- Vaporisateur facile à utiliser – parfait pour entretenir les lames de tondeuse et tondeuse de finition à la maison

- Líquido de refrigeramiento, desinfectant, lubricant, nettoyant et antirouille 5-en-1

- Bombe de 170 g avec embout confort haute pression – inutile d'enlever la lame de la tondeuse

Pour refroidir, nettoyer et lubrifier les lames :

En cours d'utilisation, éteindre de temps en temps la tondeuse et vaporiser la lame pour enlever les cheveux et la poussière, et refroidir le métal. Utiliser régulièrement pour toujours avoir des lames lubrifiées.

Pour désinfecter les lames :

Après chaque utilisation, nettoyer les lames pour enlever les cheveux et autres salissures organiques. Éteindre la tondeuse, tenir le vaporisateur à la verticale à 12,7 - 20,3 cm des lames. Vaporiser les dents des lames jusqu'à ce qu'elles soient mouillées. Laisser agir 10 minutes. Laisser sécher à l'air.